

Используйте OSSTEL ISQ вместе с Multipeg

Показатель ISQ		Показатель ISQ		Показатель ISQ	
32	-2	56	-2	76	1
33	-2	57	-2	76	2
34	-2	58	-2	77	2
35	-2	59	-2	78	2
36	-2	60	-2	78	3
37	-2	61	-2	79	3
37	-1	62	-2	80	3
38	-1	63	-2	81	3
39	-1	64	-2	81	4
40	-1	65	-2	82	4
41	-1	66	-2	83	4
42	-1	67	-2	83	5
43	-1	67	-1	84	5
44	-1	68	-1	85	5
45	-1	69	-1	85	6
46	-1	69	0	87	5
48	-2	70	0	88	5
49	-2	71	0	88	6
50	-2	72	0	89	6
51	-2	72	1	90	6
52	-2	73	1	90	7
53	-2	74	1	91	7
54	-2	75	1	92	7
56	-3				

Добавьте или отнимите (согласно правой колонке) цифру от показателя ISQ